

K616110 - CARRELLO RACCOLTA E DISTRIBUZIONE BIANCHERIA APERTO IN ACCIAIO INOX CON PORTARIFIUTI SWIFT



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI: mm 1330x650x1040h

COSTRUZIONE: estremamente robusta con i particolari accuratamente predisposti per favorire al massimo leggerezza, manovrabilità ed igiene.

STRUTTURA: interamente in acciaio inox AISI 304.

FISSAGGIO SACCHI: n. 2 supporti rettangolari completi di gomma e anello ferma sacco mobile in acciaio inox.

GOMMA FERMASACCO: in gomma azzurra a mescola speciale lavabile oltre 100° C facile posizionamento del sacco.

BLOCCAGGIO SACCHI: bloccaggio totale tramite anello ferma sacco mobile in acciaio inox che permette la rotazione all'indietro in modo da agevolare le operazioni di inserimento e sganciamento del sacco.

COPERCHI: n. 2 incernierati in materiale plastico indeformabili.

MOBILE BIANCHERIA PULITA: a giorno, realizzato in acciaio inox AISI 304. Nr. 1 ripiano all'interno.

PORTARIFIUTI SWIFT: Struttura e base d'appoggio al sacco in acciaio inox AISI 304. Anello ferma sacco in gomma speciale con anima in acciaio. Apertura a pedale. Adatto per sacchi rifiuti litri 70.

RUOTE: diam.125, piroettanti anti filo di cui 2 con freno.